

•

•

•


•



•






SBVA








RTK

RTK

每格科技


ENTER







工具测试



自动送布

自动滚动:

关

滚动放气:

关

夹皮带

滚动吸风: 关

滚动速度: ###

滚动加速: ###

送料偏移量: ##

吸风延时: ##


启动

←

→

↓





切割参数

笔速:

####

中间深度:

###.#

笔加速:

####

全刀深度:

###.#

刀速:

####

半刀深度:

###.#

刀加速:

####

空速:

####

空加速:

####

返回



工具类型

测试速度: ###

SP1: 空 SP2: 空

SP3: 空 SP4: 空

SP5: 空 SP6: 空

SP7: 空 SP8: 空

1234 1234

笔动作

刀动作

振动关

撤调

气囊

自动送布

工具测试

返回

临时原点

笔速: #####

下笔延迟: ###

刀X轴偏移: ####.#

笔加速: #####

拾笔延迟: #####

刀Y轴偏移: ####.#

刀速: #####

下刀延迟: ###

旋转刀用度补偿: ###

刀加速: #####

拾刀延迟: ###

旋转刀过冲补偿前: ###

空速: #####

笔X轴偏移: ####.#

旋转刀过冲补偿后: ###

空加速: #####

笔Y轴偏移: ####.#

X校正: ###

W



功能设置

自动重复:

关

虚线切割:

###

关


自动回原:

关

关

下载端口:

1234



工具类型

SP1: SP2:

空

空

SP3: SP4:

空

空

SP5: SP6:

空

空

SP7: SP8:

空

空

测试速度:

###

振动刀正

笔动作

1234



1234

刀动作

振动关



检测



气囊



自动送料

工具测试


返回

临时原点





程序已过期，请联系厂家。



控制器编号:

1234

剩余天数:


12345

请输入密码:

12

####

返回







100%

100%

100%

100%

100%

